

Manual til Soundpod Digital Jukebox

Åben kassen og løft den øverste del af. Placer Soundpoden ovenpå, lås den fast. Kan evt også placeres på et bord.



På jukeboxen sættes højttalerstikkene i og drejes opad. Den anden ende sættes i Input på højttaleren. Sørg for at volumen er skrueet ned. Tilslut strøm til jukeboxen. Power-knappen sidder i øverste højre hjørne.



Slå benene ud på stativerne, og spænd dem godt fast. Sæt højttalerne på i hullet. Spænd skruen bagpå højttaleren. Skruen midt på stativet løsnes før trykgrebet kan bruges. Den grå knap trykkes ned for at løfte højttaleren op i ønsket højde. Skruen spændes til igen.



Aktiver DJ-funktion - så kan I flytte rundt på numrene, pause og slette. Søg efter numre i de forskellige musik-kategorier.

Info: Kategorien Dinnermusik. Her er de 2 første sange en hel række rolige numre, på over en times varighed.



DJ-funktion sidder her

Aktiver DJ-funktion her

Så er den aktiveret, gå ud her



Så er I klar til fest !!

Hvis der er nogle spørgsmål, så ring inden festen til festudstyr på 41 11 65 25

